


# 充填ループ



操作なしの場合90秒経過で自動終了します。  
この場合は終了をタッチしたと同じになります。

判断は実充填量ではなくパネルの**終了の上の液量**で行って下さい。  
この値が負であったり容器容積を超えていたら継続をタッチして  
再充填し、必要量をくみ出して下さい。  
最後は終了をタッチして終わる様にして下さい。  
**緊急停止**ボタンは押さないで下さい。